





Tuloilmasäleikön puhdistus:



Puhdista seinässä oleva säleikkö imuimalla.



Voit myös irrottaa säleikön seinästä perusteellisempaa imuointia varten.



© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi

Säleikössä saattaa olla teippejä, joilla säädellä tuloilman määrää: älä poista näitä teippejä! Laita säleikkö lopuksi takaisin paikoilleen seinälle.